

CDプレーヤー (TASCAM CD-200SB)



CDプレーヤー (TASCAM CD-200SB)

【再生可能】

市販の音楽CD

CD-R・CD-RW ※ファイナライズ済みのみ可

SDカード・USBメモリー ※WAV・MP3・MP2・WMA・AAC形式